



Durasein

Cuidados & Manutenção

Pg.
01/02

DOCUMENT INFO
Cuidados e Manutenção

Data
05.07.20

A superfície sólida Durasein® é resistente ao calor, manchas e riscos, tornando-o uma escolha comum para uso comercial e residencial. No entanto não é a prova de calor, manchas ou riscos. Os cuidados e manutenção de rotina irão manter sua superfície Durasein® com aparência nova e tão parecida quanto o dia em que foi instalada.

Cuidados de Rotina

A limpeza com água com sabão ou produtos de limpeza multiuso irão remover a maioria das sujeiras e manchas. Manchas teimosas podem ser removidas com um limpadores à base de alvejante ou produtos de limpeza não abrasivos.

Evite que produtos químicos agressivos permaneçam em contato com a superfície Durasein®. Se um substância agressiva entrar em contato com a superfície Durasein®, lave imediatamente com sabão e água, seguido de uma lavagem com água. Algumas das substâncias agressivas que podem danificar a superfície Durasein® incluem ácidos e bases fortes, diluente de tinta, álcool mineral, acetona, removedores de verniz à base de acetona, entre outros.

Nunca corte diretamente na superfície Durasein®. Sempre use uma tábua de corte ou outro dispositivo de proteção ao usar uma faca ou objeto pontiagudo sobre a superfície de Durasein®. Isso evitará a ocorrência de arranhões profundos.

Para Remover Pequenos Riscos

Esfregue suavemente toda a superfície com uma esponja Scotch-Brite™ no lado verde em movimentos circulares leves. Em seguida, esfregue com uma esponja Scotch-Brite™ no lado macio com um limpador não abrasivo. Use um lustra-moveis na superfície para restaurar o brilho.

Nota: As cores escuras tendem a exigir mais atenção do que as cores mais claras. Não utilize a esponja Scotch-Brite™ no lado verde em superfícies escuras ou polidas.

Para arranhões graves, consulte o seu revendedor Durasein® local, distribuidor ou fabricante para recuperação da superfícies.

Você também pode entrar em contato com Durasein® diretamente pelo site www.durasein.com.br.



Durasein

Cuidados & Manutenção

Pg.
02/02

DOCUMENT INFO
Cuidados e Manutenção

Data
05.07.20

Previna Danos Causados pelo Calor

Devido à sua composição e rígidos padrões de fabricação, os produtos Durasein® são naturalmente resistentes ao calor, mas não são indestrutíveis. Para proteger sua superfície e investimento é importante minimizar a direta exposição ao calor para que as altas temperaturas não danifiquem a superfície. Para evitar danos em bancadas ou outras superfícies, o seguinte instruções são oferecidas:

- Não coloque panelas quentes diretamente em sua bancada. Calor prolongado ou extremo pode causar descoloração e o estresse térmico pode causar rachaduras.
- Use descansos ou apoios térmicos ao colocar objetos quentes em qualquer superfície. Certifique-se de que esses descansos ou apoios são projetados para proteger a superfície do calor. Toalhas ou outros tecidos NÃO são isoladores eficazes.
- Use um tripé sob aparelhos geradores de calor portáteis, como fornos torradeira, frigideiras elétricas e dispositivos semelhantes.
- Deixe a panela esfriar antes de colocá-la em uma pia Durasein® ou em uma bancada Durasein®.

Durasein® Cubas

Seguir as mesmas instruções descritas acima geralmente manterá sua cuba Durasein® com ótima aparência. No entanto, se manchas teimosas ocorrerem, as seguintes instruções são oferecidas:

- Esfregue a cuba utilizando uma esponja ou pano com um abrasivo limpador à base de alvejante de cloro.
- Se necessário, você pode encher 1/3 da cuba com água e alvejante diluído e deixe-a descansar por pelo menos 15 minutos. Esfregue o superfície com água e sabão e enxágue com água.
- Ao despejar água fervente em sua pia Durasein®, faça correr água fria ao mesmo tempo para minimizar o potencial de choque térmico.

Para obter mais informações, entre em contato com Durasein® em:
www.durasein.com.br